



Twist & Style™ Instructions

1. Measure desired length of material such as wire, cording, thread or floss.
2. Fold material in half or create loop at the end of single strand. Trim ends evenly and add embellishments if desired.
3. For wire, unscrew thumb screw and insert trimmed ends into holder. Tighten screw. For cording or other material, make a knot at the end of material and attach end to hook.
4. Secure section cup anchor to smooth surface. Lock in place with lever down.



5. Place loop end over pin on anchor. If needed, pinch loop in place.



6. Hold front hand in place and turn back hand clockwise to twist material until desired result is achieved.
7. For best results, keep material taut while twisting with hands level to the anchor.

For customer support, please visit sizzix.com
866-742-4447 toll-free in USA
949-598-5897 outside USA

For European customer support, please visit www.sizzix.co.uk
within UK: 0844 499 8181
outside UK: +44 (0) 845 345 2277
Made in China



Instructions Pour Twist & Style™

1. Mesurer la longueur désirée de matériau comme du fil en métal, en corde, en laine ou en soie.
2. Plier le matériau en deux ou créer une boucle à l'extrémité d'un seul brin. Couper les extrémités de manière uniforme et ajouter les ornements souhaités.
3. Pour le fil en métal, dévisser la vis moletée et insérer les extrémités uniformes dans le support. Serrer la vis. Pour des fil en corde ou tout autre matériau, faire un noeud à la fin du matériau et attacher l'extrémité à un crochet.
4. Fixer la ventouse sur une surface lisse. La maintenir solidement en place en dirigeant le levier vers le bas.



5. Placer l'extrémité de la boucle sur la broche qui se trouve sur la ventouse. Si nécessaire, pincer la boucle pour la maintenir en place.



6. Maintenir la main avant immobile et tourner la main arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour enrouler le matériau jusqu'à obtenir le résultat escompté.
7. Pour de meilleurs résultats, garder le matériau tendu pendant la torsion, en gardant les mains au même niveau que la ventouse.



Instrucciones Para Twist & Style™

1. Mida la longitud deseada de material, como alambre, cuerda, hilo o seda.
2. Doble el material por la mitad o cree un bucle en el extremo de cada hebra. Recorte los extremos de manera uniforme y añada adornos si lo desea.
3. Para el alambre, destornille el tornillo de mano e introduzca los extremos recortados en el soporte. Ajuste el tornillo. Para materiales como cuerda o similares, haga un nudo en el extremo del material y sujete el extremo al enganche.
4. Asegure el ancla de sujeción a una superficie lisa. Trábelala en el lugar con la palanca hacia abajo.



5. Coloque el extremo del bucle sobre el pasador del anclaje. Si es necesario, apriete el bucle en su lugar.



6. Mantenga la mano delantera en su lugar y gire la mano trasera en sentido horario para torcer el material hasta lograr el resultado deseado.
7. Para obtener los mejores resultados, mantenga tenso el material mientras gira con las manos al nivel del anclaje.



Istruzioni Per Twist & Style™

1. Misurare la lunghezza di materiale desiderata come filo metallico, corda, filo o fino lo seta.
2. Piegare il materiale a metà o creare un anello all'estremità del singolo filo. Tagliare le estremità in modo regolare e aggiungere decorazioni se necessario.
3. Per il filo metallico, svitare la vite ad alette e inserire le estremità tagliate nel supporto. Avvitare la vite. Per la corda o altro materiale, fare un nodo all'estremità del materiale e agganciare l'estremità al gancio.
4. Fermare l'ancora di chiusura della sezione per lisciare la superficie. Bloccare in posizione con la leva verso il basso.



5. Mettere l'estremità ad anello sulla spina sull'ancora. Se necessario, pizzicare l'anello per metterlo in posizione.



6. Tenere la mano in posizione frontalmente e portare la mano indietro girandola in senso orario per arrotolare il materiale fino a raggiungere il risultato desiderato.
7. Per migliori risultati tenere il materiale teso arrotolando con le mani a livello dell'ancora.



Инструкции по скручиванию и оформлению дизайна

1. Отмерьте нужную длину материала: проволоки, тесьмы, нити или шелковой нити.
2. Сложите материал пополам или сделайте петлю на конце одиночной нити. Равно обрежьте концы и, по желанию, добавьте украшения.
3. При использовании проволоки отвинтите винт с накатанной головкой и вставьте обрезанные концы в держатель. Затяните винт. При использовании тесьмы или другого материала завяжите узелок на конце материала и прикрепите конец к крючку.
4. Прикрепите фиксатор чашечной присоски к гладкой поверхности. Закрепите на месте, опустив вниз рычаг.



5. Положите конец с петлей поверх булавки на фиксаторе. Если нужно, прижмите петлю.



6. Для скручивания материала удерживайте на месте переднюю ручку и поворачивайте заднюю ручку по часовой стрелке до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.
7. Для достижения наилучших результатов удерживайте материал в туго натянутом состоянии так, чтобы ручки находились на одном уровне с фиксатором.



Twist & Style™ Anleitung

1. Messen Sie die gewünschte Länge des Materials, z.B. Draht, Schnur, Zwirn oder Faden.
2. Falten Sie das Material in die Hälfte oder machen am Ende des Strangs eine Schlaufe. Schneiden Sie die Enden ab und fügen nach Wunsch Verzierungen hinzu.
3. Bei Draht, lösen Sie die Schraube und legen die abgeschnittenen Enden in den Halter. Schraube wieder anziehen. Machen Sie in Kordel oder anderes Material einen Knoten und bringen das Ende am Haken an.
4. Befestigen Sie den Abschnittshalter an einer glatten Oberfläche. Mit Hebel nach unten arretieren.



5. Schlaufe über den Stift am Halter legen. Schlaufe ggf. festklemmen.



6. Vordere Hand festhalten und hintere Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Material zu drehen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
7. Für beste Ergebnisse Material beim Drehen gespannt und Hände auf Halterhöhe halten.